

# VI-D1

## Návod na použití

Posuvným vypínačem na levé straně přístroje zapněte indikátor. Displej by měl ukazovat hodnoty kolem nuly. Když se na displeji objeví nápis "BAT LOW", je třeba vložit do indikátoru nové baterie. Indikátor položte spodní částí na rovnou část materiálu, který chcete měřit. U dřeva třeba provádět měření ve směru vlákna, protože při provádění měření šikmo nebo kolmo na směr vlákna bude přístroj ukazovat nižší hodnotu než je skutečnost.

### **ÚDAJE**

Všeobecně musí být výsledek odečtený z displeje interpretovaný následovně:

#### BETON / POTĚR

- 0-5 = SUCHÝ, normální stupeň vlhkosti.
- 6-9 = VLHKÝ
- 10 a víc = MOKRÝ, příliš vlhký na další zpracování. Doporučuje se počkat, dokud nejsou vykazované hodnoty alespoň na stupni VLHKÝ (mezi 6 a 9).

Indikátor udává vlhkost betonu a potěru do hloubky cca. 3 cm.

#### DŘEVO / SKLOVLÁKNEM ZESÍLENÝ POLYESTER

- 0-12% = SUCHÉ, je možné nanášet konečnou vrstvu laku.
- 12-20% = VYSUŠENÉ, pro konečnou vrstvu laku je možné použít pouze lakové systémy, které snesou obsah vlhkosti podkladu do cca. 20 %.
- 20-30% = VYVĚTRANÉ, zpracování je možné jen prostředky, které dobře propouštějí vlhkost. Při nanášení více vrstev se doporučuje vždy vyčkat dobu schnutí, resp. než klesne výchylka hodnoty naměřené přístrojem pod 4 %.
- 30% a víc = MOKRÝ, zpracování je principiálně možné jen barvami vhodnými na mokré dřevo.

Indikátor udává vlhkost všech druhů jehličnatých a listnatých stromů do hloubky cca. 3 cm.

### **VYPNUTÍ**

Posuvný vypínač posunout dozadu. Display zhasne.

### **VŠEOBECNĚ:**

Indikátor reaguje na kov stejně jako na vlhkost. V případě, že se v materiálu, který chcete měřit, nachází např. hřebík, výztuha anebo jiný kovový předmět, ukáže indikátor příliš vysoké hodnoty. To samé platí pro potěrový písek se složkami kovu. Správné měření v tomto případě není možné.

V případě, že se indikátor nebude delší čas používat, doporučuje se vyjmout baterie.

Indikátor není MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ, proto se tak nemůže a nesmí používat. Výrobce ani prodejce nepřebírají žádné záruky za případné škody, které mohou být způsobené tím, když byl indikátor nesprávně použitý, anebo byl interpretován jako měřicí přístroj. Chraňte přístroj před přímým sluncem, přehřátím, vodou, sněhem a ledem.

**JANSER, spol. s r.o.**  
Chodovská 3/228, 141 00 PRAHA 4  
tel: 271 003 277, fax: 271 003 279  
janser@janser.cz  
www.janser.cz